eTIGER®

Wild instinct of Technology!

ES-S6A

Sirène d'intérieur

www.etiger.com

FR

Caractéristiques

La ES-S6A peut être utilisée comme une sirène additionnelle connectée à votre système d'alarme ou comme sirène autonome connectée à un détecteur et/ou une télécommande.

- Connexion sans fil pour une installation simplifiée
- Sécurité radio-fréquence des accessoires : plus d'un million de combinaisons de codes
- Connexion aux accessoires simplifiée
- Compatible avec tous les accessoires eTiger Secual
- Batteries 4.2V / 600 mAh au lithium intégrées : 8 h d'autonomie en veille

Dans la boîte

1 x ES-S6A
1 x Manuel d'utilisateur

Design



Informations générales

La ES-S6A est alimenté par sa prise 110-220V intégrée.

Plusieurs ES-S6A peuvent être installées chez vous et connectées à votre système d'alarme. Si une alarme est déclenchée, la ES-S6A retentit et les LEDs s'allument.

La ES-S6A peut également être utilisée comme sirène autonome et être connectée à un détecteur sans fil et/ou une télécommande.

Allumer / éteindre

Allumer
Par défaut, la sirène est éteinte. Branchez la sirène sur une prise 110-220V. Vous entendez un long bip : la sirène est allumée.
La sirène peut également être allumée en appuyant et maintenant enfoncé le bouton d'alimentation de la sirène pendant 6 secondes.

Entrer en mode de configuration / éteindre
Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour entrer en mode de configuration. Appuyez et maintenez enfoncé ce même bouton pendant 6 secondes pour éteindre la sirène.

Fonctionnement

Lors de l'armement du système
La sirène émet un bip, les LEDs clignotent une fois et s'allument.

Lors du désarmement du système
La sirène émet deux bips, les LEDs clignotent deux fois et s'éteignent.

Lorsque le système est armé / désarmé en mode silencieux depuis le panneau de la centrale
La sirène n'émet pas de bip, les LEDs ne clignotent pas.

Utiliser comme sirène additionnelle

Si la sirène est utilisée comme sirène additionnelle, celle-ci doit être enregistrée dans le panneau de la centrale d'alarme. Si une alarme est déclenchée, la ES-S6A retentit et ses LEDs s'allument.

Enregistrer la ES-S6A dans le panneau de la centrale
Appuyez sur le bouton de connexion de la sirène. La sirène émet un bip et ses LEDs s'allument : la sirène est désormais en mode de connexion.

Appuyez sur le bouton "SOS" ou "Armer" sur le panneau de votre centrale d'alarme. Vous entendez un bip : la sirène a bien été enregistrée dans le panneau (si vous entendez 3 bips, la sirène a déjà été connecté). Appuyez à nouveau sur le bouton de connexion sur la sirène pour quitter le mode de connexion.

Remarque
Ne pas déclencher d'alarme avec un détecteur pendant le processus de connexion de la sirène à la centrale.

Test
Appuyez sur le bouton "Armer" de la centrale. La sirène intégrée au panneau et la ES-S6A émettent toutes les deux un bip : la connexion a réussi. Dans le cas contraire, la connexion a échoué, veuillez recommencer l'opération.

Utiliser comme sirène autonome

Avant d'utiliser la ES-6A comme système autonome, celle-ci doit être connectée à une télécommande ou un détecteur (par ex. un détecteur de mouvement).

Lorsque le système est armé, si le détecteur est déclenché, la sirène retentit la lampe stroboscopique s'allume.

Connecter une télécommande
Appuyez sur le bouton de connexion de la sirène. La sirène émet un bip et ses LEDs s'allument : la sirène est désormais en mode de connexion.
Appuyez sur une des touches de la télécommande.
Vous entendez un bip : la télécommande a bien été connectée à la sirène (si vous entendez 3 bips, la télécommande a déjà été connectée).

Connecter un accessoire
Appuyez sur le bouton de connexion de la sirène. La sirène émet un bip et ses LEDs s'allument : la sirène est désormais en mode de connexion.
Déclenchez l'accessoire (par exemple marchez devant le détecteur si vous tentez de connecter un détecteur de mouvement).
Vous entendez un bip : l'accessoire a bien été connecté à la sirène (si vous entendez 3 bips, celui-ci a déjà été connecté).

Test

a) Tester la connexion à la télécommande

Appuyez sur le bouton “Armer” de la télécommande. La sirène émet un bip : la télécommande est bien connectée. Dans le cas contraire, la connexion a échoué, veuillez recommencer le processus de connexion.

b) Tester la connexion à un détecteur sans fil

Armez le système. Déclenchez un détecteur (par exemple marchez devant le détecteur si vous avez connecté un détecteur de mouvement). La sirène retentit : le détecteur est bien connecté. Dans le cas contraire, la connexion a échoué, veuillez recommencer le processus de connexion.

Effacer tous les accessoires

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de connexion sur la sirène pendant 6 secondes, jusqu’à ce que vous entendiez deux bips. Les LEDs clignotent deux fois :

tous les accessoires et les centrales connectés à la sirène ont été effacés.

Délai d'entrée et de sortie

L'activation de la sirène peut être retardé si les détecteurs qui y sont connectés sont assignés à la Zone d'entrée.

Si le délai d'entrée et de sortie a été paramétré, la sirène émet un bip par seconde pendant la période de délai définie, jusqu'à ce que le système soit armé.
Si un des détecteurs du système est déclenché, le retentissement de l'alarme est différé en conséquence.

Définir le délai :

Entrez en mode de paramétrage en appuyant sur le bouton d'alimentation une fois. Puis, appuyez sur ce même bouton

- une fois pour un définir un délai de 10 secondes
- deux fois pour un définir un délai de 20 secondes
- trois fois pour un définir un délai de 30 secondes
- quatre fois pour désactiver le délai

Paramètres par défaut : délai désactiver

Le délai ne sera effectif que si le détecteur a été assigné à la Zone d'entrée. Pour ce faire, ouvrez le boîtier du détecteur et positionnez les cavaliers sur le circuit imprimé conformément au schéma ci-contre. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel de votre système d'alarme.



Mode veilleuse

Lorsqu'elle est utilisée comme sirène autonome, la ES-S6A peut également être utilisée comme une veilleuse.

Appuyez deux fois sur le bouton "Mode Maison" de votre télécommande : la sirène passe en Mode Maison et les LEDs de la sirène s'allument pour en faire une veilleuse. Appuyez deux fois sur le bouton "Mode Maison" puis une fois sur le bouton "Armer" : la sirène est en mode de surveillance avec veilleuse.

Appuyez sur le bouton "Désarmer" : la sirène est désarmée et la veilleuse s'éteint.

Spécifications

Alimentation
110-220V

Volume
90dB

Batterie de secours
4.2V / 600mA Lithium

Courant (veille)
< 13mA

Courant (fonctionnement)
< 300mA

Fréquence radio
433MHz (±75KHz)

Boîtier
Plastique ABS

Conditions d'utilisation
Température : -10°C ~ +55°C
Humidité : ≤80% (sans condensation)

Dimensions
81 x 80 x 76 mm

Normes

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

CE

En conformité avec la réglementation européenne. Ce produit satisfait aux exigences fondamentales et autres conditions pertinentes de la Directive 1999/5/EC (R&TTE).

RoHS COMPLIANT

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) et est déclaré satisfaisant aux valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation (European Technical Adaptation Committee – TAC) européen.

Fabriqué en Chine.

Photos, illustrations et textes non contractuels. ETIGER et le logo ETIGER sont les marques déposées d'ETIGER.
Copyright © 2014 ETIGER. Tous droits réservés.

ES-S6A–UM-FR20150223-2.0-W

This user manual is available in other languages at
www.etiger.com/eu/support

Ce manuel est disponible dans plusieurs langues. Rendez-vous sur
www.etiger.com/eu/support

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium
service@etiger.com